Reolink Argus MagiCam 2 MP:n paristokäyttöinen WiFi-valvontakamera

Käyttöohje suomeksi · malli Argus MagiCam (B210) · Skoopos, versio 1.0 (marraskuu 2026)

Tämä ohje on suomenkielinen tiivistelmä valmistajan asiakirjoista siinä laajuudessa, joka tarvitaan kameran turvalliseen, tarkoituksenmukaiseen ja säästäväiseen käyttöön, asentamiseen, huoltoon, säilytykseen ja hävittämiseen. Lähteinä ovat Argus MagiCamin pikaopas (Reolink Operational Instructions, kesäkuu 2026), tekniset tiedot, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, Reolinkin takuuehdot ja Reolinkin tukikeskuksen (support.reolink.com) ohjeet. Kun valmistajan asiakirjat poikkeavat toisistaan, ohje mainitsee eron. Sovelluksen valikkojen nimet ovat tässä ohjeessa englanniksi ja niiden yhteydessä on suomenkielinen selitys. Sovelluksen valikot voivat muuttua hieman ohjelmistopäivitysten myötä.

Argus MagiCam on pieni kamera sisä- ja ulkokäyttöön. Virta tulee AA-paristoista tai USB-C-liitännän kautta 5 V:n verkkolaitteesta. Kamerassa ei ole ladattavaa akkua. Verkkoyhteys muodostetaan WiFin kautta (2,4 GHz tai 5 GHz). Kamera kiinnittyy magneetilla.

1. Pakkauksen sisältö ja mitä tarvitset lisäksi

Pakkauksessa (valmistajan pikaoppaan mukaan): kamera, magneettikiinnike (Magnetic Bracket), AA-paristot, USB-C-kaapeli, liimattava magneettilevy (Magnetic Mount Pad), ruuvipussi, asennussapluuna, kameravalvontatarra ja pikaopas.

Skoopoksen setissä jokaisen kameran mukana on 2 kertakäyttöistä litium-AA-paristoa. Kahden kameran setissä pakkauksessa on kaksi kameraa.

Pakkauksessa ei ole verkkolaitetta eikä muistikorttia.

Tarvitset lisäksi (ei sisälly pakkaukseen):

- microSD-muistikortin enintään 256 Gt, jos haluat tallentaa kameran omalle kortille (luku 7);
- WiFi-verkon asennuspaikassa, 2,4 GHz tai 5 GHz, ja internetyhteyden (luku 4.2);
- älypuhelimen, jossa on Reolink-sovellus (Reolink App, App Store tai Google Play);
- jatkuvaa virransyöttöä varten 5 V:n tasavirtaverkkolaitteen (valmistajan tiedoissa 5 V, 1 A) (luku 3);
- seinään kiinnittämistä varten ruuvitaltan ja porakoneen.

2. Osat

Osat (numerot valmistajan pikaoppaan kuvan mukaan)	
1 USB-C-liitäntä	5 kaiutin
2 infrapunavalo (IR LED)	6 päivänvalotunnistin
3 PIR-liiketunnistin	7 tilan merkkivalo
4 mikrofoni	8 virta- ja nollauspainike (Power/Reset)
	9 microSD-korttipaikka

Numerot vastaavat valmistajan pikaoppaan kuvaa. Virta- ja nollauspainike sekä microSD-korttipaikka ovat kameran takaosassa paristokannen alla. Virtapainike ja nollauspainike ovat sama painike, joka toimii eri painalluksilla eri tavalla. Teknisten tietojen mukaan USB-C-liitännässä on pölysuojus.

Turvallisuus

- Käytä vain kertakäyttöisiä (ei ladattavia) 1,5 V:n litium-AA-paristoja (litiummetalli), kuten pakkauksessa olevia. Valmistajan mukaan kamera on yhteensopiva vain litium-AA-paristojen kanssa. Väärän pariston käyttö voi aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Älä lataa mukana tulleita tai muita ei-ladattavia paristoja. Lataaminen voi aiheuttaa pariston sisälle kaasua tai kuumuutta ja johtaa vuotoon, kaasun purkautumiseen, räjähdykseen, tulipaloon tai vammoihin.
- Käytä paristoja vain lämpötilassa −10 … +55 °C.
- Aseta paristot oikein päin paristotilan plus- (+) ja miinusmerkintöjen (−) mukaisesti. Väärin asetettu paristo voi aiheuttaa oikosulun tai alkaa latautua ja johtaa ylikuumenemiseen, vuotoon, kaasun purkautumiseen, rikkoutumiseen, räjähdykseen, tulipaloon tai vammoihin.
- Älä aiheuta paristoihin oikosulkua. Jos plus- ja miinusnavat koskettavat toisiaan (esimerkiksi taskussa avainten tai kolikoiden kanssa), seurauksena voi olla vuoto, kaasun purkautuminen, räjähdys, tulipalo tai vammoja.
- Älä käytä paristoa, joka näyttää millään tavalla vaurioituneelta tai turvonneelta (esimerkiksi vuotaa, haisee, on lommolla, syöpynyt, ruosteessa, haljennut, sulanut tai naarmuuntunut).
- Älä jätä paristoja sisältävää kameraa hyvin matalan ilmanpaineen ympäristöön (räjähdysvaara) äläkä korkean lämpötilan ympäristöön tai suoran salaman alttiiksi (palovaara). Älä lyö tai purista paristoja sisältävää kameraa voimakkaasti (palo- tai räjähdysvaara).
- Poista tyhjät paristot heti ja hävitä ne asianmukaisesti. Tyhjät paristot voivat pidempään paikallaan ollessaan vuotaa, vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa vammoja. Poista paristot myös silloin, kun kamera on pidempään käyttämättä tai ei toimi kunnolla.

- Pidä kamera ja paristot lasten ulottumattomissa. Paristoja ei saa niellä: se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja. Jos epäilet, että paristo on nielty, hakeudu heti lääkäriin.
- Käytä verkkolaitteen kanssa valmistajan suosittelemaa 5 V:n tasavirtaverkkolaitetta. Pidä virtaliitäntä kuivana, puhtaana ja roskattomana.
- Radiolähetin: käytä kameraa niin, että sen ja kehon väliin jää vähintään 20 cm.
- 5 GHz:n WiFi: WiFin käyttö taajuusalueella 5150–5350 MHz on kaikissa EU-maissa sallittu vain sisätiloissa (ks. luku 4.2).
- Noudata kameraa käyttäessäsi paikallisia turvallisuusmääräyksiä ja lakeja.
- Yksityisyys: kamerassa on mikrofoni, ja se välittää kuvaa ja ääntä. Suuntaa kamera niin, että naapurin piha ja katu jäävät mahdollisimman hyvin kuva-alan ulkopuolelle, ja ilmoita ihmisille kameravalvonnasta (pakkauksessa on kameravalvontatarra).

3. Virransyöttö

3.1 Paristot

1. Työnnä kameran takaosassa oleva salpa auki ja irrota paristokansi.
2. Aseta paristot paristotilaan merkittyyn suuntaan (plus- ja miinusmerkintöjen mukaisesti).
3. Aseta kansi takaisin, paina se tiiviisti kiinni ja työnnä salpa lukkoon.

- Käytä vain uusia kertakäyttöisiä 1,5 V:n litium-AA-paristoja. Valmistaja ei salli alkaliparistoja eikä ladattavia AA-akkuja.
- Pikaoppaan kannessa on QR-koodi, jonka kautta löydät valmistajan lisätietoja litium-AA-paristojen käytöstä.

- Teknisten tietojen mukaan paristot kestävät enintään 9 kuukautta. Valmistajan huomautuksen mukaan tiedot on mitattu laboratoriossa tietyissä olosuhteissa, ja todellinen kesto riippuu asetuksista, käytöstä ja ympäristöstä.
- Paristokäytössä kamera tallentaa 15 kuvaa sekunnissa, jatkuvalla virransyötöllä 20 kuvaa sekunnissa.

3.2 Jatkuva virransyöttö verkkolaitteesta

Kameraa voi syöttää myös verkkolaitteesta USB-C-liitännän kautta, jolloin paristoja ei tarvita. Käytä valmistajan suosittelemaa 5 V:n tasavirtaverkkolaitetta; teknisissä tiedoissa jatkuva virransyöttö on 5 V, 1 A. Verkkolaite ei sisälly pakkaukseen.

Kun sekä verkkolaite että paristot on kytketty, kamera saa virran verkkolaitteesta. Paristoja ei silloin käytetä eikä ladata.

3.3 Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Painike on paristokannen alla. Kytke virta pitämällä painiketta painettuna 3 sekuntia, katkaise virta samoin pitämällä sitä painettuna 3 sekuntia. Sovelluksesta kameraa ei voi kytkeä päälle eikä pois päältä.

Valmistajan mukaan kamera siirtyy itse valmiustilaan minuutin kuluessa. Kun kameraa ei tarvita (esimerkiksi kun olet itse kotona), voit kytkeä PIR-tunnistimen pois päältä sovelluksessa: silloin kamera ei lähetä hälytyksiä. Kytke tunnistin uudelleen päälle, kun kameraa taas tarvitaan.

4. Ensimmäinen määritys

4.1 Sovelluksella

1. Lataa Reolink-sovellus (App Store tai Google Play).
2. Aseta kameraan paristot tai kytke verkkolaite ja kytke kameraan virta (pidä painiketta painettuna 3 sekuntia).
3. Paina sovelluksen yläkulmassa olevaa painiketta **+**, skannaa kameran QR-koodi ja viimeistele määritys noudattamalla näytön ohjeita.

Tilan merkkivalo: palaa sinisenä = WiFi-yhteys onnistui; vilkkuu punaisena = WiFi-yhteys epäonnistui.

Kamera toimii vain internetyhteyden kanssa. WiFi-yhteyden kytkemiseksi pois kamera on sammutettava tai nollattava.

4.2 WiFi-verkon vaatimukset, 2,4 GHz tai 5 GHz

Kamera tukee 2,4 GHz:n ja 5 GHz:n verkkoa (IEEE 802.11 a/b/g/n), salaus WPA tai WPA2. WEP ei sovi.

Ulos asennettu kamera ja 5 GHz: taajuusalue 5150–5350 MHz on EU:ssa sallittu vain sisätiloissa. Jos kamera on ulkona, käytä 2,4 GHz:n verkkoa tai 5 GHz:n kanavaa tämän välin ulkopuolelta. Pikaoppaan radiotaulukossa tämän välin ulkopuolella olevat 5 GHz:n taajuusalueet ovat 5470–5725 MHz ja 5725–5875 MHz. Kanavan valitset reitittimen asetuksista.

- Verkon nimi (SSID) enintään 31 merkkiä, salasana 8–63 merkkiä. Käytä salasanassa vain näppäimistön merkkejä.
- Reitittimessä AP Isolation (Client Isolation) ja MAC-osoitesuodatin on oltava pois käytöstä.
- Sopivia ovat kotireitittimet, mobiilitukiasema ilman verkkosivulle kirjautumista, WiFi-toistimet sekä 4G/5G-reitittimet, joissa on tavallinen WiFi-verkko.

Pikaoppaan vianmäärityksessä salasanan enimmäispituus on 64 merkkiä, tukikeskuksen WiFi-vaatimuksissa 8–63 merkkiä. Ohje noudattaa tukikeskusta.

5. Kameran asentaminen

5.1 Sijainti (valmistajan asennusvinkit)

- Asenna kamera 2–3 m:n korkeudelle maasta: silloin PIR-tunnistimen havaintoetäisyys on suurimmillaan.
- Suuntaa kamera niin, että liike kulkee havaintoalueen poikki sivusuunnassa eikä tule suoraan kameraa kohti. Jos liikkuva kohde

lähestyy kameraa suoraan, PIR-tunnistin ei välttämättä havaitse liikettä.

- Tukikeskuksen mukaan paras katseluetäisyys on 2–10 m; tällä etäisyydellä ihmiset ovat tunnistettavissa.
- Vääriä hälytyksiä vähentääksesi älä suuntaa kameraa kirkasta valoa (aurinko, kirkkaat lamput), peiliä tai lasia kohti. Pidä kamera kaukana paikoista, joissa liikkuu paljon autoja (valmistajan suositus vähintään 15 m), sekä ilmastointilaitteen, ilmankostuttimen ja projektorin ilma-aukoista.
- Pidä kamera vähintään 1 m:n etäisyydellä muista radiolaitteista, kuten WiFi-reitittimestä ja puhelimista, ja asenna se paikkaan, joka on varmasti WiFi-verkon kuuluvuusalueella.
- Valitse paikka, joka on kaukana vedenpoistoreiteistä ja paikoista, joihin vettä voi kertyä.

5.2 Magneettilevyllä tai metallipinnalle

1. Irrota magneettilevystä kalvo ja liimaa levy kalvon alta paljastuneella puolella puhtaalle, tasaiselle pinnalle.
2. Aseta kamera magneettilevylle niin, että se on keskellä.

Jos käytettävissä on magneettinen metallipinta, voit jättää magneettilevyn pois ja kiinnittää kameran suoraan metallipintaan.

5.3 Magneettikiinnikkeellä seinään tai kattoon

1. Kiinnitä asennussapluuna ja poraa merkittyihin kohtiin porakoneella kaksi 2,5 cm:n syvyistä reikää. Poista sen jälkeen sapluuna.
2. Aseta reikiin kaksi tulppaa ja varmista, että ne ovat tukevasti paikallaan.
3. Kiinnitä magneettikiinnikkeen jalusta kahdella ruuvilla seinään ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
4. Aseta kamera magneettikiinnikkeeseen niin, että se on keskellä.

5. Säädä magneettikiinnikkeen ja kameran kulma niin, että kuva-ala on haluttu.

5.4 Pöydälle

Aseta kamera magneettikiinnikkeineen tasaiselle ja vakaalle alustalle ja säädä kameran kulma. Tukevampaa kiinnitystä varten voit ruuvata jalustan kiinni: silloin jalusta ei liiku, kun irrotat kameran.

6. Sovelluksen perustoiminnot

- **Havaitseminen:** PIR-liiketunnistin (enintään 10 m, 120° vaakasuunnassa), liikkeen havaitseminen sekä ihmisen, ajoneuvon ja eläimen tunnistus.
- **Tallennus:** tapahtuman perusteella (liike). Sovelluksessa: kameran asetukset › **Camera Recording**, kytke tallennus päälle, avaa **Motion Recording Schedule**, valitse kohdasta **Detection Type** havaintotyypit ja paina **Save**. Muuta sen jälkeen aikataulua pyyhkäisemällä ruudukkoa sormella ja paina uudelleen **Save**. Aikataulussa siniset ruudut tarkoittavat aikaa, jolloin tallennus on päällä, ja valkoiset ruudut aikaa, jolloin se on pois päältä. Tallenteet säilyvät vain, jos kamerassa on muistikortti.
- **Jatkuva tallennus:** tukikeskuksen mukaan vain jatkuvalla virransyötöllä (verkkolaitteesta). Paristokäytössä kamera tallentaa tapahtumien perusteella.
- **Yökuva:** 1 infrapunavalo (0,3 W, 850 nm), IR-suodatin vaihtuu automaattisesti. Sovelluksessa: **Device Settings** › **Light** › **Infrared Lights**: **Auto** kytkee infrapunavalon pimeässä päälle, **Stay Off** pitää sen aina pois päältä.
- **Kaksisuuntainen ääni:** kamerassa on mikrofoni ja kaiutin.
- **Aikaviive (time lapse)** on tuettu.
- **Pilvi:** Reolink Cloud on valinnainen ja saatavilla vain joissakin maissa.
- **Älykoti:** Google Assistant ja Alexa.

- **Tietokone:** teknisten tietojen mukaan Windows ja macOS, puhelimessa iOS ja Android. Samanaikaisesti on mahdollista enintään 12 videovirtaa (2 päävirtaa ja 10 alivirtaa).
- **Laiteohjelmiston automaattinen päivitys:** kameran asetukset › **Administration** › **Update Device** › **Auto Update**. Silloin kamera päivittää itsensä, kun se löytää uuden laiteohjelmiston.

Kuvataajuutta ja bittinopeutta (1024 kbit/s) käyttäjä ei voi muuttaa. Teknisissä tiedoissa kuvataajuus on yhdessä kohdassa 15 kuvaa/s (kiinteä), toisessa kohdassa jatkuvalla virransyötöllä 20 kuvaa/s; ohje esittää molemmat.

Suositus aloittamiseen

Tee ensimmäinen määritys sisällä reitittimen lähellä ja tarkista WiFi-signaali asennuspaikassa ennen poraamista. Ulkona käytettävälle kameralle valitse 2,4 GHz:n verkko tai 5 GHz:n kanava välin 5150–5350 MHz ulkopuolelta (luku 4.2). Käytä vain litium-AA-paristoja ja huomaa, että kameran käyttölämpötila alkaa −10 °C:sta. Jos pistorasia on lähellä, voit käyttää jatkuvaa virransyöttöä 5 V:n verkkolaitteesta.

7. MicroSD-kortti

1. Katkaise kamerasta virta, työnnä salpa auki ja irrota paristokansi. Korttipaikka on paristokannen alla.
2. Aseta microSD-kortti oikein päin korttipaikkaan.
3. Aseta kansi takaisin, paina se tiiviisti kiinni ja työnnä salpa lukkoon.

- **Sopiva kortti:** microSD enintään 256 Gt.
- **Jos kamera ei tunnista korttia:** tarkista, että kortti on asetettu oikein ja täyttää vaatimukset. Alusta kortti tietokoneella FAT32-tiedostojärjestelmään ja aseta se takaisin kameraan. Kokeile mahdollisuuksien mukaan toista vaatimukset täyttävää korttia.

8. Huolto ja säilytys

- Puhdista kameran etuosa aika ajoin pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä liuottimia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Pidä paristokansi tiiviisti suljettuna ja virtaliitäntä kuivana, puhtaana ja roskattomana.
- Pidä kameran laiteohjelmisto ajan tasalla (luku 6).
- Kun kamera on pidempään käyttämättä, poista paristot ja säilytä kameraa kuivassa paikassa.
- **Tehdasasetusten palautus painikkeella:** irrota paristokansi, kytke kameraan virta (pidä painiketta painettuna 3 sekuntia) ja paina päällä olevan kameran painiketta kolme kertaa peräkkäin. Lyhyt piippaus osoittaa, että nollaus on alkanut. Aseta kansi takaisin, paina se tiiviisti kiinni ja lukitse salpa. Lisää sen jälkeen kamera uudelleen sovellukseen (luku 4).

9. Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Kamera ei käynnisty	Aseta uudet tavalliset litium-AA-paristot ja tarkista, että ne ovat paristotilassa oikein ja kunnolla paikallaan.
Kamera ei muodosta yhteyttä WiFi-verkkoon ensimmäisessä määrityksessä	Tarkista WiFi-salasana. Siirrä kamera lähemmäs reititintä, jotta signaali on vahva. Vaihda reitittimen salaukseksi WPA2-PSK tai WPA-PSK. Muuta tarvittaessa verkon nimeä tai salasanaa niin, että nimessä on enintään 31 merkkiä ja salasana sisältää vain näppäimistön merkkejä. Tarkista reitittimen asetukset (luku 4.2). Jos tämä ei auta, ota yhteyttä Reolinkin tukeen.

Kamera menettää WiFi-yhteyden	Tilan merkkivalo muuttuu sinisestä punaiseksi. Vie kamera lähemmäs reititintä tai käytä signaalinvahvistinta. Käynnistä kamera ja reititin uudelleen. Päivitä laiteohjelmisto. Kokeile toista reititintä tai puhelimen mobiilitukiasemaa.
Kamera ei reagoi liikkeeseen	Tarkista, että PIR-tunnistin on kytketty päälle sovelluksessa, ja kokeile suurentaa sen herkkyyttä. Tarkista havaitsemisen herkkyys sekä tallennus- ja ilmoitusaikataulu. Älä määritä havaitsemisen ulkopuolelle jätettäviä alueita tai kohteen kokorajoituksia. Käynnistä kamera uudelleen; jos se ei auta, palauta tehdasasetukset ja määritä kamera uudelleen. Tarkista myös asennus (luku 5.1).
Kamera ei tunnista muistikorttia	Ks. luku 7.

Jos ongelma ei ratkea, kirjoita osoitteeseen **info@skoopos.ee** (liitä mukaan tilausnumero) tai katso Reolinkin tukikeskus support.reolink.com.

10. Tekniset tiedot

Kenno ja kuva	1/3,2" CMOS-kenno; 1920 × 1080 (2 MP), 15 kuvaa/s paristokäytössä, 20 kuvaa/s jatkuvalla virransyötöllä; H.264; bittinopeus 1024 kbit/s
Objektiivi ja kuvakulma	f = 2,3 mm, F2.2; 113,3° vaakasuunnassa, 62,7° pystysuunnassa, 132° diagonaalisesti
Yökuva	1 infrapunavalo 0,3 W, 850 nm; automaattinen IR-suodatin
Havaitseminen	PIR enintään 10 m, 120° vaakasuunnassa; liike, ihminen, ajoneuvo, eläin
Ääni	kaksisuuntainen ääni; sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin

WiFi	2,4 GHz ja 5 GHz; IEEE 802.11 a/b/g/n; WPA/WPA2
Radion lähetysteho	2412–2472 MHz enintään 20 dBm; 5150–5350 MHz ja 5470–5725 MHz enintään 23 dBm; 5725–5875 MHz enintään 14 dBm (EIRP)
Virransyöttö	AA-paristot (vain 1,5 V:n litium) tai jatkuva virransyöttö 5 V, 1 A; USB-C-liitäntä; paristojen kesto enintään 9 kuukautta
Tallennus	microSD enintään 256 Gt; tapahtuman perusteella; aikaviive; Reolink Cloud (joissakin maissa)
Älykoti	Google Assistant, Alexa
Käyttöympäristö	−10 … +55 °C; ilmankosteus 20–85 %; IP67
Mitat ja paino	Ø 68 × 68 × 28,86 mm; 108 g ilman paristoja

Pikaoppaassa paksuus on 28,8 mm ja paino 108 g. Taulukko noudattaa teknisiä tietoja.

11. Takuu ja reklamaatiot

Reolink myöntää kameralle 2 vuoden rajoitetun takuun, joka alkaa toimituspäivästä. Kun rekisteröit uuden tuotteen Reolinkin verkkosivulla (**Register to Extend Your Warranty**), takuuseen lisätään 6 kuukautta. Takuu on voimassa vain Reolinkin virallisesta kaupasta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä ostetuille tuotteille. Skoopos (Hexis OÜ) on Reolinkin kumppani. Jälleenmyyjältä ostetun tuotteen takuuasioissa käänny Reolinkin ehtojen mukaan myyjän puoleen. Jos tarvitset teknistä apua, Reolink suosittelee ottamaan yhteyttä sen tukikeskukseen (support.reolink.com) ennen tuotteen palauttamista.

Valmistajan takuu ei kata: väärästä käytöstä, muuttamisesta, väärinkäytöstä tai purkamisesta aiheutuneita vahinkoja; käsittelystä,

säilytyksestä, asennuksesta, putoamisesta, sähkökatkosta tai sähköonnettomuudesta aiheutuneita vahinkoja; muiden kuin Reolinkin paristojen käytöstä aiheutuneita vahinkoja; äärimmäisestä lämpötilasta, ankarista sääoloista, luonnonkatastrofista tai muusta ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja; maalattuja tai luvatta muutettuja tuotteita; valtuuttamattomasta kanavasta ostettuja, kadonneita tai varastettuja tuotteita. Korvaavan tuotteen takuu on voimassa alkuperäisen takuun loppuun tai 90 päivää vaihdosta sen mukaan, kumpi on pidempi. Reolinkin mukaan tuote saa sen jälkeen, kun valmistaja on päättänyt sen elinkaaren (EOL), ohjelmistotukea, mukaan lukien tietoturvapäivitykset, vielä vähintään 3 vuotta.

Valmistajan takuusta riippumatta myyjä vastaa EU:n kuluttajansuojasäännösten mukaan tavaran virheestä, joka ilmenee vähintään 2 vuoden kuluessa toimituksesta. Ongelmatilanteessa kirjoita osoitteeseen **info@skoopos.ee** ja liitä mukaan tilausnumero. Ennen palauttamista valmistaja suosittelee palauttamaan kameran tehdasasetukset ja ottamaan muistikortin pois.

12. Hävittäminen

Yliviivatun jäteastian merkki tarkoittaa, että kameraa ei saa heittää sekajätteeseen, vaan se on kerättävä erikseen. Ennen laitteen luovuttamista poista paristot ja poista laitteesta henkilötiedot (esimerkiksi muistikortilla olevat tallenteet). Vie vanha laite ja tyhjät paristot maksutta keräyspisteeseen tai jäteasemalle. Valmistajan mukaan valtuutetut jälleenmyyjät voivat pyynnöstä ottaa maksutta vastaan enintään kolme vanhaa laitetta myyntipisteessä tai sen läheisyydessä. Lajittele pakkaus: pahvi kartonkikeräykseen, muovikalvo muovipakkausten keräykseen.

13. Valmistaja ja vaatimustenmukaisuus

Valmistaja: REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hongkong. Tuki: support.reolink.com.
EU:n vastuuhenkilö (GPSR): Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Saksa, support@reolink.com.
Myyjä: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus: REOLINK INNOVATION LIMITED vakuuttaa, että WiFi-IP-kamera Reolink Argus MagiCam on radiolaitedirektiivin 2014/53/EU, RoHS-direktiivin 2011/65/EU sekä sen muutoksen (EU) 2015/863, energiaan liittyvien tuotteiden direktiivin 2009/125/EY ja esteettömyysdirektiivin (EU) 2019/882 mukainen. Sovellettu turvallisuusstandardi on EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, ja kyberturvallisuusstandardit ovat EN 18031-1:2024 ja EN 18031-2:2024. Vakuutuksen päivämäärä on 05.07.2026. Täysimittainen teksti on skoopos.ee-tuotesivun osiossa „Asiakirjat“ sekä valmistajan tukisivulla support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/.

Tuotteessa ei ole avustavia toimintoja. Vammainen käyttäjä voi käyttää avustavilla toiminnoilla varustettuja laitteita, esimerkiksi ruudunlukijalla varustettua tietokonetta tai älypuhelinta. Näkö- tai liikuntavammainen henkilö voi tarvita apua asennuksessa. Asennuksen jälkeen tuotetta voi ohjata kokonaan sovelluksella.

Tuotteen käyttö edellyttää Reolinkin käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön (reolink.com) hyväksymistä.

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Ohje perustuu valmistajan asiakirjoihin: Reolink Argus MagiCam Operational Instructions (B210, kesäkuu 2026, englanninkielinen osa), Reolink Argus MagiCam -tuotteen tekniset tiedot, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (05.07.2026), Reolinkin takuuehdot (reolink.com/warranty-and-return) ja Reolinkin tukikeskuksen ohjeet (support.reolink.com, luettu 21.11.2026).