Reolink B800W 4K-WiFi-putkikamera

Käyttöohje suomeksi · kamera B800W (sarja RLK12-800WB4) · Skoopos, versio 1.0 (marraskuu 2026)

Tämä ohje on suomenkielinen tiivistelmä valmistajan asiakirjoista siinä laajuudessa, joka tarvitaan kameran turvalliseen, tarkoituksenmukaiseen ja säästäväiseen käyttöön, asentamiseen, huoltoon, säilytykseen ja hävittämiseen. Lähteinä ovat valmistajan pikaopas (Reolink Quick Start Guide malleille RLK12-500WB4, RLK12-800WV4 ja RLK12-800WB4, EN/DE/FR/IT/ES, suomen kieltä siinä ei ole), sarjan tekniset tiedot, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukset, Reolinkin tuotesivu ja Reolinkin tukikeskuksen (support.reolink.com) ohjeet. Kun valmistajan asiakirjat poikkeavat toisistaan, ohje mainitsee eron. Tallentimen ja sovelluksen valikkojen nimet ovat tässä ohjeessa englanniksi ja niiden yhteydessä on suomenkielinen selitys. Valikot voivat muuttua hieman ohjelmistopäivitysten myötä.

Kamera B800W kuuluu sarjaan RLK12-800WB4 ja toimii yhdessä WiFi-tallentimen RLN12W kanssa: sarjan kamerat eivät toimi ilman tallenninta. Kamera lähettää kuvan tallentimelle WiFin kautta, mutta saa virran omasta verkkolaitteestaan. Tallentimen määritys, tallennus ja tallenteiden katselu on kuvattu tallentimen erillisessä ohjeessa. **Kameran lisäämiseen ja WiFin määrittämiseen tarvitaan tallentimeen kytketty näyttö tai televisio ja hiiri:** puhelinsovellus tai tietokoneohjelma ei tällä hetkellä tue WiFin synkronointia.

1. Pakkauksen sisältö ja mitä tarvitset lisäksi

Pakkauksessa (valmistajan tuotesivun mukaan): tallennin RLN12W, 4 kameraa B800W, tallentimen verkkolaite, 4 kameran verkkolaitetta (12 V, 1

A), 4 valkoista virtajohdon jatkokaapelia, HDMI-kaapeli, USB-hiiri, 2 verkkokaapelia (1 m).

Valmistajan pikaopas luettelee lisäksi ruuvipussin, asennusreikien sapluunan, kameravalvontatarran, pikaoppaan ja verkkoliitännän vedenpitävän suojuksen (Waterproof Lid). Tuotesivun pakkausluettelossa niitä ei ole. Reolinkin tukikeskuksen mukaan vedenpitävän suojuksen sarja ei kuulu tasavirtakäyttöisen WiFi-kameran mukaan (luku 5.3).

Pakkauksessa ei ole näyttöä eikä VGA-kaapelia. Kamerassa ei ole muistikorttipaikkaa, vaan kaikki video menee tallentimen kiintolevylle.

Tarvitset lisäksi (ei sisälly pakkaukseen):

- näytön tai television, jossa on HDMI- tai VGA-tulo, määritystä varten;
- pistorasian tallentimelle ja erikseen jokaiselle kameralle;
- poran ja ruuvitaltan asentamista varten.

2. Osat

Kamera	Kameran kaapeli
1 antenni (2 kpl)	10 verkkoliitäntä (RJ45)
2 kiinnitysjalka	11 Reset-painike
3 alumiinirunko	12 virtaliitäntä
4 valonheitin	
5 infrapuna-LEDit (2 kpl)	
6 objektiivi	
7 päivänvaloanturi	
8 sisäänrakennettu mikrofoni	
9 kaiutin	

Numerot vastaavat valmistajan pikaoppaan kuvaa. Verkkoliitäntä, Reset-painike ja virtaliitäntä ovat kamerasta lähtevässä kaapelissa. Sarjan kameroilla ei ole omaa UID-

koodia, vaan UID on vain tallentimella (ks. tallentimen ohje).

Turvallisuus

- Käytä vain sarjaan kuuluvia verkkolaitteita. Tallentimen ja kameroiden verkkolaitteet on tarkoitettu vain sisätiloihin ja kuivaan paikkaan.
- Tallentimen verkkolaite (12 V, 2 A) ja kameroiden verkkolaitteet (12 V, 1 A) ovat samanjännitteisiä, mutta niiden virta on eri. Älä sekoita niitä keskenään.
- Virtaliitännät eivät saa joutua suoraan alttiiksi vedelle tai kosteudelle, eikä lika saa tukkia niitä. Sijoita pistokeliitäntä suojaan, jotta siihen ei sada.
- Kameran kotelointiluokka on IP67: se toimii sateessa ja lumessa, mutta se ei tarkoita, että kamera toimisi veden alla. Tallentimella ei ole kotelointiluokkaa, se on vain sisätiloihin tarkoitettu laite.
- Kiinnitä kamerat tukevasti, jotta ne eivät putoa.
- Älä pura kameraa äläkä yritä korjata sitä itse. Valmistajan takuu ei kata purkamisesta, muuttamisesta tai maalaamisesta aiheutuneita vahinkoja.
- Pidä laitteet, pienet osat ja pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
- Radiolähetin: valmistajan pikaoppaan radiotaajuisen säteilyn ilmoitusten mukaan laitteet on asennettava ja niitä on käytettävä niin, että niiden ja ihmiskehon väliin jää vähintään 20 cm.
- 5 GHz:n WiFi: valmistajan pikaoppaan EU-ilmoituksen mukaan WiFin käyttö taajuusalueella 5150–5350 MHz on kaikissa EU-maissa sallittu vain sisätiloissa (ks. luku 4.2).
- Yksityisyys: kameroissa on mikrofoni, ja ne välittävät kuvaa ja ääntä. Suuntaa kamerat niin, että naapurin ikkuna ja katu jäävät mahdollisimman hyvin kuva-alan ulkopuolelle, ja ilmoita ihmisille kameravalvonnasta.

3. Virransyöttö

Tallennin saa virran omasta verkkolaitteestaan (12 V, 2 A, kulutus alle 10 W 2 TB:n levyn kanssa). Jokainen kamera saa virran omasta verkkolaitteestaan (12 V, 1 A, kulutus alle 12 W).

Kytke verkkolaitteen pistoke kameran kaapelin virtaliitäntään (osa 12) ja verkkolaite pistorasiaan. Jos pistorasia on kauempana, käytä mukana tulevaa virtajohdon jatkokaapelia.

4. Kameran yhdistäminen tallentimeen

Tee ensimmäinen määritys ennen kameroiden asentamista, esimerkiksi sisällä pöydällä.

Tallentimen ensimmäinen määritys on kuvattu RLN12W-tallentimen ohjeessa. Tee se ennen kameran yhdistämistä.

4.1 Kameroiden yhdistäminen tallentimen WiFi-verkkoon

Tämän voi tehdä vain tallentimeen kytketyn näytön kautta. Kiinnitä ensin antennit kameraan ja tallentimeen.

1. Kytke kamera alkuperäisellä verkkolaitteella sähköverkkoon. Tallentimen verkkoliitännät eivät anna kameralle virtaa.
2. Kytke kameran kaapelin verkkoliitäntä (osa 10) verkkokaapelilla tallentimen kameroille tarkoitettuun verkkoliitäntään (LAN Port For IPC, ks. tallentimen ohje).
3. Mene näytöllä kohtaan **Channel** › **Channel Management** ja kytke päälle **Auto Add**: kamera lisätään tallentimeen automaattisesti. Jos olet muuttanut kameran oletussalasanaa (tyhjä) tai kanavat eivät riitä, automaattinen lisäys ei välttämättä toimi.
4. Napsauta näytöllä kameraa ja synkronoi sille WiFi-tiedot (**Sync Wi-Fi Info**).

5. Kun näytölle ilmestyy **Connection succeeded**, poistu painamalla **Cancel**.
6. Irrota verkkokaapeli ja odota muutama sekunti, kunnes kamera yhdistyy uudelleen langattomasti.
7. Toista vaiheet jokaisella kameralla. Kun WiFi-määritys on onnistunut, kameran voi asentaa haluttuun paikkaan.

Pakkauksessa on kaksi 1 m:n verkkokaapelia. Jos toinen niistä on tallentimen ja reitittimen välillä, yhdistä kamerat yksi kerrallaan. Valmistaja suosittelee parhaan vakauden saamiseksi synkronoimaan WiFi-tiedot tallentimesta suoraan kameraan.

Jos sivua **Sync Wi-Fi Info** ei ilmesty, mene kohtaan **Network** › **WiFi** ja synkronoi WiFi-tiedot osiossa **Device Connection(s)**. Jos kanavalla on ilmoitus „Incorrect account name or password“, paina **Modify** ja anna salasana. Jos kanavalla on ilmoitus „Connection failed“, poista kamera painikkeella **Delete** ja lisää se uudelleen.

4.2 2,4 GHz vai 5 GHz

Kamerat ja tallennin tukevat molempia taajuusalueita. Taajuusalueen valinta näytöllä: **Network** › **Wi-Fi** › **Settings**, napsauta kohdassa **Saved network(s)** tallentimen verkkoa (**NVR Wi-Fi**) ja valitse ikkunassa **Wi-Fi Band Preference**: **Auto** (valmistajan suositus, kamera voi käyttää kumpaa tahansa taajuusaluetta), **Only 5GHz** tai **Only 2.4GHz**. Valmistajan mukaan käsin vaihtamista tukee tallentimen uusin laitteistoversio.

Ulos asennettu kamera ja 5 GHz: taajuusalue 5150–5350 MHz on EU:ssa sallittu vain sisätiloissa. Jos kamerat ovat ulkona, valitse **Only 2.4GHz**.

Jos kamera on kaukana tallentimesta ja välissä on paljon esteitä, valmistaja suosittelee samoin kokeilemaan 2,4 GHz:n taajuusaluetta.

4.3 WiFi-verkon muuttaminen

- **Kameran yhdistäminen toiseen WiFi-verkkoon:** tämä on tällä hetkellä mahdollista vain näytöllä, ja tallentimen ja B800W-kameran laiteohjelmiston on oltava uusin. **Network** › **Wi-Fi**, valitse osiossa **Device Connection(s)** kamera ja paina sen **Settings**. Valitse verkko

osiosta **Other network(s)** (tai **Manual input**), anna salasana ja paina **Confirm**.

5. Asentaminen

5.1 Sijainti (valmistajan asennusvinkit)

- Asenna kamerat tallentimen WiFi-kantaman sisälle. Valmistajan tietojen mukaan etäisyys tallentimen ja kameran välillä voi parhaissa olosuhteissa olla enintään 120 m.
- Älä suuntaa kameraa valonlähdettä kohti.
- Älä suuntaa kameraa ikkunalasia kohti: infrapuna-LEDien, ympäristön valon tai merkkivalojen heijastus ikkunasta voi heikentää kuvaa.
- Älä sijoita kameraa varjoon, jos se kuvaa hyvin valaistua aluetta. Parhaan kuvan saat, kun kamera ja valvottava alue ovat samoissa valaistusolosuhteissa.
- Älä asenna kameraa paikkaan, jossa sade ja lumi osuvat suoraan objektiiviin.
- Virtaliitännät eivät saa joutua suoraan alttiiksi vedelle tai kosteudelle.
- Valitse paikka, joka on kaukana vedenpoistoreiteistä ja paikoista, joihin vettä voi kertyä.
- Kamera voi toimia jopa −10 °C:n pakkasessa, koska käynnissä oleva kamera tuottaa lämpöä. Ennen kuin asennat kameran ulos, voit kytkeä sen päälle sisällä muutamaksi minuutiksi. Virallinen käyttölämpötila on −10 … +55 °C (luku 9).

5.2 Kameran kiinnittäminen

Antennien on oltava paikoillaan ennen kiinnittämistä. Reolinkin tukikeskus suosittelee paremman WiFi-yhteyden saamiseksi suuntaamaan kameran antennit ylöspäin tai vaakasuoraan. Alla on Reolinkin tukikeskuksen yleinen ohje putkikameroille.

1. Poraa reiät asennusreikien sapluunan mukaan (jos se on pakkauksessa).
2. Kiinnitä kiinnitysjalan pohja ruuveilla. Vie kaapeli pohjassa olevan kaapeliuran läpi.
3. Löysää säätönuppia kiertämällä sitä vastapäivään ja käännä kamera haluamaasi suuntaan.
4. Kiristä nuppia kiertämällä sitä myötäpäivään, jotta kamera pysyy paikallaan.

Jos kiinnitysjalassa ei ole nuppia, löysää säätöruuvia kuusiokoloavaimella, käännä kamera haluamaasi suuntaan ja kiristä ruuvi uudelleen.

5.3 Kaapeliliitäntöjen suojaus

Reolinkin tukikeskuksen mukaan ulos asennetun kameran verkkoliitäntään (RJ45) on asennettava vedenpitävä suojus. Jos kameran kaapelissa on sisäänrakennettu suojus, paina se käyttämättömän verkkoliitännän päälle. Myös vedenpitävä teippi tai jakorasia sopii. Jos käytät ulkona verkkokaapelia eikä vedenpitävää suojusta ole pakkauksessa, sen voi ostaa erikseen.

Suositus aloittamiseen

Tee ensimmäinen määritys sisällä ja tarkista ennen poraamista jokaisessa asennuspaikassa, tuleeko kuva perille tallentimelle. Valitse ulkona käytettäville kameroille 2,4 GHz (luku 4.2). Asenna verkkolaitteet ja pistokeliitännät kuivaan paikkaan.

6. Tunnistus ja kameran toiminnot

Tunnistuksen, tallennuksen ja ilmoitusten asetukset ovat tallentimen valikossa, ks. RLN12W-tallentimen ohje.

Sarjan kamerat tulevat sovellukseen tallentimen kautta, niitä ei tarvitse lisätä erikseen. Tallentimen määrityksen jälkeen voit katsella reaaliaikaista

kuvaa heti.

- **Tunnistus:** liikkeen, ihmisen, ajoneuvon ja eläimen tunnistus.
- **Valonheitin:** valmistajan UKK:n mukaan valonheitin syttyy oletuksena liikkeen havaittaessa. Voit kytkeä sen pois päältä tai muuttaa kirkkautta. Kun valonheittimet on kytketty pois päältä, yökuva on mustavalkoinen.
- **Kaksisuuntainen ääni:** kamerassa on mikrofoni ja kaiutin. Valmistajan tuotesivun mukaan tämä toiminto on tällä hetkellä käytettävissä vain Reolink-sovelluksessa ja Clientissä. Reolinkin tukikeskuksen yleisen huomautuksen mukaan tallentimeen yhdistetyillä kameroilla ei voi käyttää kaksisuuntaista ääntä (poikkeus on tallennin RLN36), joten tarkista, onko se käytettävissä sovelluksessasi.

7. Huolto, säilytys ja nollaus

- Puhdista objektiivia aika ajoin pehmeällä puhtaalla liinalla. Älä käytä liuottimia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Säilytä käyttämättömiä laitteita kuivassa paikassa.
- **Laiteohjelmisto:** päivitä laitteen laiteohjelmisto verkon kautta Reolink-sovelluksessa, Clientissä tai tallentimen valikossa, kun se on yhdistetty internetiin. Voit kytkeä päälle automaattisen päivityksen (**Auto Update**). Älä katkaise päivityksen aikana virtaa tai verkkoyhteyttä. Jos laite ei tue verkkopäivitystä tai päivitys epäonnistuu, päivitä käsin: valitse laiteohjelmisto, joka vastaa mallia ja laitteistoversiota. Laiteohjelmistotiedostot ovat Reolinkin latauskeskuksessa (Download Center). Tallentimen laitteisto- ja laiteohjelmistoversion näet näytöllä: **Settings** › **System** › **Info**, kameran version: **Settings** › **Camera**, valitse kanava ja **More Info**.
- **Kameran nollaus Reset-painikkeella:** katkaise kamerasta virta. Pidä kameran kaapelissa olevaa Reset-painiketta (osa 11) painettuna ja kytke kameraan virta uudelleen painiketta painettuna pitäen. Pidä

painiketta painettuna noin 10 sekuntia ja päästä irti. Nollauksen jälkeen käyttäjätunnus on admin eikä salasanaa ole, ja kamera on määritettävä uudelleen (luku 4.1).

8. Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Kameran kuva puuttuu näytöltä	Tarkista, saako kamera virtaa: peitä infrapuna-LEDit ja katso, syttyvätkö ne. Salasanavirhe: **Settings** › **Channel**, paina **Modify** ja anna oikea salasana. Jos salasana on unohtunut, nollaa kamera (salasana on silloin oletuksena tyhjä). Kamera ei ole kanavalla: **Settings** › **Channel**, napsauta kanavaa ja valitse kamera. Jos kaikki kanavat ovat käytössä, poista kamera, jolla ei ole verkkoyhteyttä.
WiFi-yhteyttä ei ole verkkokaapelin irrottamisen jälkeen	Kytke kamera verkkokaapelilla tallentimeen ja synkronoi WiFi-tiedot näytöllä (**Network** › **Wi-Fi** › **Settings**). Asenna kamera tallentimen kantaman sisälle. Kiinnitä antennit kameraan ja tallentimeen. Päivitä tallentimen ja kameran laiteohjelmisto. Tarkista, ettei WiFin nimessä ja salasanassa ole erikoismerkkejä.
Kameran yhteys tallentimeen on kokonaan katkennut	Käynnistä kamera ja tallennin uudelleen. Jos tallentimen WiFi-nimeä tai salasanaa on muutettu, palauta WiFi-asetukset (ks. tallentimen ohje). Siirrä kamera mahdollisuuksien mukaan lähemmäs tallenninta. Kytke kamera verkkokaapelilla tallentimeen: jos se toimii näin, yhdistä se uudelleen WiFiin. Jos ei toimi, ota yhteyttä Reolinkin tukeen tai myyjään.

WiFi-yhteys on epävakaa	Kokeile 2,4 GHz:n taajuusaluetta (luku 4.2). Pidä kameran ja tallentimen välinen signaalireitti mahdollisimman suorana. Valmistaja suosittelee tarvittaessa yhdistämään kameran reitittimen WiFiin tai käyttämään WiFi-toistinta, jonka verkon nimi on eri kuin tallentimen verkon nimi. Kauempana olevan kameran voit kytkeä kaapelilla tallentimen verkkoliitäntään.
Objektiivissa on huurua tai vettä	Pyyhi objektiivi ulkopuolelta pehmeällä kuivalla liinalla ja jätä kamera muutamaksi tunniksi päälle. Jos tämä ei auta, ota yhteyttä Reolinkin tukeen tai myyjään.

Jos ongelma ei ratkea, kirjoita osoitteeseen **info@skoopos.ee** (liitä mukaan tilausnumero) tai katso Reolinkin tukikeskus support.reolink.com.

9. Tekniset tiedot

Kenno	1/2,7" CMOS-kenno
Kuva	3840 × 2160 (8 MP), 20 kuvaa/s; kuvakulma 88,8° vaakasuunnassa, 45,2° pystysuunnassa, 106,2° diagonaalisesti
Video	H.265/H.264; päävirta 2048–5120 kbit/s (oletus 4096 kbit/s)
Yökuva	infrapuna enintään 30 m, 2 × 1,8 W, 850 nm LED, automaattinen IR-suodatin; värillinen yökuva valonheittimellä 1 × 4,3 W, 6500 K
Ääni	kaksisuuntainen, sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin
Virta	12 V tasavirta, 1 A, alle 12 W
Liitännät	virtaliitäntä, RJ45 10/100 Mbit/s, Reset-painike
WiFi	IEEE 802.11a/ac/ax/b/g/n, 2,4 GHz ja 5 GHz, WPA/WPA2/WPA3

Tunnistus	liike, ihminen, ajoneuvo, eläin
Käyttöympäristö	−10 … +55 °C; ilmankosteus 10–90 %; IP67
Mitat ja paino	Ø 67 × 187 mm; 486 g

10. Takuu ja reklamaatiot

Reolink myöntää sarjalle 2 vuoden rajoitetun takuun, joka alkaa toimituspäivästä. Kun rekisteröit uuden tuotteen Reolinkin verkkosivulla (**Register to Extend Your Warranty**), takuuseen lisätään 6 kuukautta. Takuu on voimassa Reolinkin virallisesta kaupasta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä ostetuille tuotteille. Skoopos (Hexis OÜ) on Reolinkin kumppani. Jälleenmyyjältä ostetun tuotteen takuu- ja vaihtoasioissa käänny Reolinkin ehtojen mukaan myyjän puoleen.

Valmistajan takuu ei kata: väärästä käytöstä, muuttamisesta, väärinkäytöstä tai purkamisesta aiheutuneita vahinkoja; käsittelystä, säilytyksestä, asennuksesta, putoamisesta, sähkökatkosta tai sähköonnettomuudesta aiheutuneita vahinkoja; muiden kuin Reolinkin akkujen käytöstä aiheutuneita vahinkoja; äärimmäisestä lämpötilasta, ankarista sääoloista, luonnonkatastrofista tai muusta ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja; maalattuja tai luvatta avattuja tai muutettuja tuotteita; valtuuttamattomasta kanavasta ostettuja, kadonneita tai varastettuja tuotteita. Korvaavan tuotteen takuu on voimassa alkuperäisen takuun loppuun tai 90 päivää vaihdosta sen mukaan, kumpi on pidempi. Säilytä ostotosite: siinä on oltava ostopäivä, malli, määrä ja myyjä. Reolinkin mukaan tuote saa sen jälkeen, kun valmistaja on päättänyt sen elinkaaren (EOL), ohjelmistotukea, mukaan lukien tietoturvapäivitykset, vielä vähintään 3 vuotta.

Valmistajan takuusta riippumatta myyjä vastaa EU:n kuluttajansuojasäännösten mukaan tavaran virheestä, joka ilmenee vähintään 2 vuoden kuluessa toimituksesta. Ongelmatilanteessa kirjoita

osoitteeseen **info@skoopos.ee** ja liitä mukaan tilausnumero. Jos palautat koko sarjan, ota kiintolevy pois tallentimesta tai alusta se ennen palautusta: valmistaja ei vastaa tietojen katoamisesta eikä lähetä palautettuja tallennusvälineitä takaisin.

11. Hävittäminen

Yliviivatun jäteastian merkki tarkoittaa, että tallenninta, kameroita ja verkkolaitteita ei saa heittää sekajätteeseen. Vanha laite viedään maksutta sähkölaiteromun keräyspisteeseen, jäteasemalle tai myyjälle. Lajittele pakkaus: pahvi kartonkikeräykseen, muovikalvo muovipakkausten keräykseen.

12. Valmistaja ja vaatimustenmukaisuus

Valmistaja: REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hongkong. Tuki: support.reolink.com.
EU:n vastuuhenkilö (GPSR): Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Saksa, support@reolink.com.
Myyjä: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukset: REOLINK INNOVATION LIMITED vakuuttaa, että WiFi-tallennin Reolink RLN12W ja WiFi-IP-kamera Reolink B800W ovat radiolaitedirektiivin 2014/53/EU, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan direktiivin 2014/30/EU ja RoHS-direktiivin 2011/65/EU sekä sen muutoksen (EU) 2015/863 mukaisia. Sovellettu turvallisuusstandardi on EN 62368-1:2020+A11:2020. Vakuutukset on annettu 03.03.2025. Tallentimen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on skoopos.ee-tuotesivun osiossa „Asiakirjat“, ja vakuutus on ladattavissa myös Reolinkin tuotesivulta.

Tuotteen käyttö edellyttää Reolinkin käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön (reolink.com) hyväksymistä.

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Ohje perustuu valmistajan asiakirjoihin: Reolink Quick Start Guide RLK12-500WB4, RLK12-800WV4, RLK12-800WB4 (QSG1_A, joulukuu 2023, Reolinkin latauskeskuksessa maaliskuu 2024, EN s. 1–18), Reolink RLK12-800WB4 -tuotteen tekniset tiedot, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukset RLN12W ja B800W (03.03.2025), Reolinkin tuotesivu (reolink.com/product/rlk12-800wb4), Reolinkin takuuehdot (reolink.com/warranty-and-return) ja Reolinkin tukikeskuksen ohjeet (support.reolink.com, luettu 08.11.2026).