Reolink Video Doorbell (2nd Gen) akkukäyttöinen videoovikello

Käyttöohje suomeksi · malli D340B · Skoopos, versio 1.0 (marraskuu 2026)

Tämä ohje on suomenkielinen tiivistelmä valmistajan asiakirjoista siinä laajuudessa, joka tarvitaan ovikellon turvalliseen, tarkoituksenmukaiseen ja säästäväiseen käyttöön, asentamiseen, huoltoon, säilytykseen ja hävittämiseen. Lähteinä ovat valmistajan pikaopas (Reolink Video Doorbell Operational Instructions, malli D340B, marraskuu 2026, EN/DE/FR/IT/ES, suomen kieltä siinä ei ole), valmistajan tekniset tiedot, Reolinkin tuotesivu ja Reolinkin tukikeskuksen (support.reolink.com) ohje. Jos valmistajan asiakirjat poikkeavat toisistaan, ohje mainitsee eron. Sovelluksen valikkojen nimet ovat tässä ohjeessa englanniksi ja niiden yhteydessä on suomenkielinen selitys. Sovelluksen valikot voivat muuttua hieman ohjelmistopäivitysten myötä.

Ovikello toimii sisäänrakennetulla ladattavalla akulla ja muodostaa yhteyden kodin WiFi-verkkoon (2,4 GHz tai 5 GHz). Halutessasi sen voi kytkeä nykyisen ovikellon johdotukseen. Tämä malli ei tue PoE:tä.

1. Pakkauksen sisältö ja mitä tarvitset lisäksi

Pakkauksessa (valmistajan pikaoppaan mukaan): ovikello, kiinnityslevy, vaakasuuntainen kulmakiila, asennusreikien sapluuna, USB-A–USB-C-kaapeli, jatkokaapelit, jumpperikaapelit, ruuvipussi, pikaopas.

Reolinkin tuotesivun pakkauksen sisältöluettelossa ei ole sapluunaa eikä ruuvipussia. Kahden kappaleen pakkauksessa on kaksi ovikelloa.

Pakkauksessa ei ole USB-verkkolaitetta, muistikorttia, sisäkelloa (Reolink Chime) eikä Reolink Home Hubia. Ilman sisäkelloa, Home Hubia tai nykyistä kelloa ilmoitus tulee vain puhelimeen.

Tarvitset lisäksi (ei sisälly pakkaukseen):

- USB-verkkolaitteen 5 V, 2 A akun lataamiseen (luku 4);
- WiFi-verkon oven luona, 2,4 GHz tai 5 GHz (luku 5);
- halutessasi microSD-muistikortin enintään 512 Gt, valmistaja suosittelee nopeusluokkaa Class 10 tai parempaa (luku 6);
- älypuhelimen, jossa on Reolink-sovellus (Reolink App, iOS tai Android; määrityksessä skannataan QR-koodi); halutessasi myös tietokoneen, jossa on Reolink Client (Windows, macOS);
- ristipääruuvitaltan nro 2 ja porakoneen.

2. Osat

Etupuoli	Takapuoli ja muut osat
1 objektiivi	8 lukitusaukko
2 mikrofoni	9 latauskoskettimet
3 PIR-anturi (liiketunnistin)	10 johdinliittimien ruuvit
4 infrapuna-LED	11 virtapainike
5 päivänvaloanturi	12 USB-C-latausliitäntä
6 painikkeen rengasvalo	13 microSD-korttipaikka
7 ovikellon painike	14 kaiutin

Virtapainike: pidä painettuna 5 sekuntia, kun haluat kytkeä ovikellon päälle tai pois. Paina 3 kertaa peräkkäin palauttaaksesi tehdasasetukset. Määrityksessä tarvittava QR-koodi on ovikellon takapuolella.

Numerot vastaavat valmistajan pikaoppaan kuvaa. Valmistajan teknisissä tiedoissa osat on numeroitu toisin (13 osaa).

Turvallisuus

- Ovikellossa on sisäänrakennettu litiumioniakku. Älä irrota akkua ovikellosta äläkä pura ovikelloa tai akkua itse, älä korjaa äläkä muuta niitä. Akkua ei saa puhkaista eikä heittää tuleen.
- Lataa akkua vain tavallisella laadukkaalla 5 V:n tasavirtalaturilla tai Reolinkin ovikellon aurinkolaturilla. Muiden valmistajien aurinkopaneelit eivät sovi. Vaihda osat ja tarvikkeet vain valmistajan suosittelemiin samantyyppisiin tai vastaaviin laitteisiin ja tarvikkeisiin: väärän tyypin käyttö aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Lataa akkua vain lämpötilassa 0 °C … +45 °C. Käytä ovikelloa vain lämpötilassa −10 °C … +55 °C.
- Älä lataa, käytä tai säilytä ovikelloa lämmönlähteiden lähellä (lämpöpuhallin, liesi, ruoanvalmistuslaitteet, silitysrauta, lämpöpatteri, takka). Kova kuumuus voi aiheuttaa räjähdyksen. Älä jätä ovikelloa ympäristöön, jossa ilmanpaine on hyvin alhainen, kuumaan avoimeen paikkaan tai ukkoselle alttiiksi. Älä iske äläkä purista ovikelloa: se aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran.
- Älä käytä ovikelloa, jos akku näyttää vaurioituneelta, turvonneelta tai muuten vialliselta (vuotaa, haisee, on lommolla, syöpynyt, ruosteessa, haljennut, sulanut tai naarmuuntunut).
- Pidä ovikello ja akku lasten ulottumattomissa. Älä niele akkua: nielty akku voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja. Jos epäilet, että akku on nielty tai joutunut kehoon, hakeudu heti lääkäriin.
- Pidä latausliitäntä kuivana, puhtaana ja roskattomana. Kun akku on ladattu täyteen, sulje liitäntä kumitulpalla.
- **Johdotukseen kytkeminen on työtä virtapiirin parissa.** Katkaise ensin ovikellon virtapiiri sulaketaulusta ja tarkista, ettei vanha kello soi painiketta painettaessa. Sähköiskun vaaran välttämiseksi älä koske yhteenkään johtimeen ennen kuin virta on

katkaistu. Jos olet epävarma, käänny pätevän sähköasentajan puoleen.

- Radiolähetin: valmistajan radiotaajuista säteilyä koskevien tietojen mukaan käytä ovikelloa niin, että sen ja ihmiskehon väliin jää vähintään 20 cm.
- Noudata ovikelloa käyttäessäsi paikallisia turvallisuusmääräyksiä ja lakeja.
- Yksityisyys: ovikello tallentaa videota ja ääntä. Suuntaa kamera niin, että muiden piha ja katu jäävät mahdollisimman hyvin kuva-alan ulkopuolelle.

3. Ovikellon virransyöttö

Tila	Mitä tarvitaan ja mitä se antaa
Vain akku (ilman johtoja)	Lataa akku täyteen ennen asennusta. Tallentaa liikkeen havaitessaan. Valmistajan mukaan akku kestää enintään 300 päivää, kun tallennusta on 5 minuuttia päivässä; todellinen aika riippuu käytöstä.
Akkutila, kytketty ovikellon johdotukseen	8–24 V AC tai 24 V DC. Johdotus auttaa pitämään akun ladattuna (ylläpitolataus), joten ovikelloa tarvitsee irrottaa lataamista varten harvemmin. Nykyinen langallinen kello (useimmat mekaaniset ja digitaaliset) soi edelleen, kun virta tulee 8–24 V AC:n ovikellomuuntajasta (ks. luku 8).
Langallinen tila (Wired Power Mode)	16–24 V AC tai 24 V DC ja sovelluksessa käyttöön otettu **Wired Power Mode**. Ovikello on jatkuvasti aktiivinen ja voi tallentaa ympäri vuorokauden (24/7) sekä esitallennuksella. Sähkökatkon aikana ovikello siirtyy itse akkutilaan.

Valmistajan pikaopas mainitsee johdotukselle vain vaihtojännitteen (8–24 V AC, langallisessa tilassa 16–24 V AC). 24 V DC mainitaan valmistajan teknisissä tiedoissa ja tuotesivulla.

Ympärivuorokautiset tallenteet tallennetaan vain ovikellon muistikortille. Valmistajan mukaan täysi ympärivuorokautinen tallennus on käytettävissä, kun ovikello toimii itsenäisesti. Kun ovikello on lisätty Reolinkin tallentimeen (NVR) tai Home Hubiin, sinne tallennetaan liiketallenteet. Home Hubiin yhdistettynä ovikello tukee vain tapahtumapohjaista tallennusta.

4. Lataaminen

1. Kytke mukana tuleva USB-kaapeli ovikellon USB-C-latausliitäntään ja 5 V, 2 A verkkolaitteeseen (ei sisälly pakkaukseen).
2. Latauksen aikana painikkeen rengasvalo palaa **oranssina**. Kun akku on täynnä, valo palaa **vihreänä**.
3. Sulje latausliitäntä kumitulpalla.

Lataa akkua vain lämpötilassa 0 °C … +45 °C. Tuo ovikello kylmällä säällä sisälle ladattavaksi. Ovikello itse toimii −10 °C:seen asti.

Valmistajan tuotesivu mainitsee jatkuvaan lataukseen Reolinkin aurinkopaneelin (0,6 W). Skoopos ei tarjoa tälle mallille aurinkopaneelia.

5. Määritys ennen asennusta

1. Skannaa valmistajan pikaoppaassa oleva QR-koodi ja lataa puhelimeen **Reolink App** (iOS tai Android). Tietokoneelle on saatavana Reolink Client: reolink.com › Support › App & Client.
2. Lataa akku (luku 4).
3. Jos käytät muistikorttia, aseta se paikalleen ennen ovikellon käynnistämistä (luku 6).
4. Käynnistä ovikello: pidä virtapainiketta painettuna 5 sekuntia.
5. Avaa sovellus, paina oikeasta yläkulmasta **+**, skannaa ovikellon takapuolella oleva QR-koodi ja seuraa sovelluksen ohjeita.

WiFi ulkona: valmistajan EU-vakuutuksen mukaan taajuusaluetta 5150–5350 MHz saa käyttää vain sisätiloissa. Ovikello on ulkona, joten käytä 2,4 GHz:n verkkoa tai 5 GHz:n verkkoa, jonka kanava on alueen 36–64 ulkopuolella.

Jos määritys ei onnistu, katso vianmääritys (luku 11).

6. MicroSD-kortti

- Ovikello tukee enintään 512 Gt:n microSD-korttia. Valmistaja suosittelee nopeusluokkaa Class 10 tai parempaa. Kortti ei sisälly pakkaukseen, ja se on valinnainen.
- Aseta kortti microSD-korttipaikkaan ennen ovikellon käynnistämistä.
- Tallentaa voi myös Reolinkin tallentimeen (NVR), Reolink Home Hubiin, FTP-palvelimelle ja Reolink Cloudiin (pilvi, saatavilla valituissa maissa). Kortille, tallentimeen, Home Hubiin ja FTP-palvelimelle tallennettaessa kuukausimaksua ei ole.

7. Asentaminen

7.1 Paikan valinta

- Asenna aina tasaiselle ja tukevalle pinnalle.
- Suositeltu korkeus on noin 1,2 m maanpinnasta. PIR-anturi havaitsee liikkeen 0–7 m:n etäisyydeltä.
- Suuntaa ovikello niin, että vieras liikkuu kuva-alassa poikittain eikä suoraan ovikelloa kohti. Käytä tarvittaessa 15°:n kulmakiilaa.
- Jos sivuseinä on lähellä, jätä se kuva-alan ulkopuolelle, muuten seinä heijastaa infrapunavaloa.
- Akun säästämiseksi älä suuntaa ovikelloa kirkkaita esineitä kohti äläkä asenna sitä paikkaan, jossa liikkuu paljon ajoneuvoja, ja pidä se etäällä ilmanvaihtoaukoista.

7.2 Kiinnityslevy

Tapa A, suoraan seinään (tavallinen): kiinnitä kiinnityslevy sapluunan mukaan mukana tulevilla pitkillä ruuveilla seinään. Kipsilevyyn ja tiiliseinään tarvitaan tulpat, puuhun ei.

Tapa B, kulmakiilan kanssa (valinnainen): jos ovikellon kulmaa on muutettava, kiinnitä ensin kiila seinään ja sen jälkeen kiinnityslevy kiilaan. Kiilan kanssa ja ilman kiilaa tehtävän asennuksen reiät ovat eri kohdissa.

7.3 Virransyöttö johdotuksesta (valinnainen)

Jos käytät vain akkua, lataa akku täyteen ja siirry kohtaan 7.4.

1. Paina vanhan ovikellon painiketta ja etsi sisällä oleva kello äänen perusteella. Johdotuksen jännitteen on oltava 8–24 V AC. Vaihda muuntaja tarvittaessa.
2. Katkaise virta sulaketaulusta. Paina vanhan ovikellon painiketta ja tarkista, että virta on kokonaan katkaistu (kello ei soi).
3. Irrota johtimet vanhasta ovikellosta ja poista vanha ovikello tarvikkeineen. Taivuta paljaita johdinpäitä hieman, jotta ne eivät liu'u takaisin seinän sisään.
4. Kytke nykyiset ovikellon johtimet Reolinkin ovikellon takapuolella oleviin johdinliittimiin ja kiristä ruuvit kunnolla. Johtimet eivät saa koskettaa toisiaan. Valmistajan kuvan mukaan johtimet kytketään mukana tulevan jatkokaapelin kautta.

7.4 Ovikello levyyn

Ripusta ovikellon alapää kiinnityslevyyn ja paina yläpäätä, kunnes se napsahtaa paikalleen.

7.5 Ovikellon irrottaminen

1. Poista sovelluksessa käytöstä peukalointihälytys (**Tamper Alert**). Muuten peukalointihälytys antaa ilmoituksen irrotettaessa.

2. Työnnä vapautusneula yläaukkoon avataksesi ovikellon lukituksen ja irrota ovikello.

Valmistajan pikaoppaan pakkauksen sisältöluettelossa vapautusneulaa ei mainita erikseen.

8. Soitto sisällä

Soitto sisällä ei ole pakollinen. Jos et halua sitä, ohita tämä luku: ilmoitus tulee silloin puhelimeen.

8.1 Nykyinen langallinen kello

Ovikello toimii useimpien mekaanisten ja digitaalisten langallisten kellojen kanssa. Toiminta riippuu sovelluksessa valitusta virtatilasta.

- **Akkutilassa** nykyinen kello soi tavalliseen tapaan, lisätarvikkeita ei tarvita. Valmistajan tuotesivun mukaan muuntajan on oltava 8–24 V AC, 5–40 VA.
- **Langallisessa tilassa** (vaatii 16–24 V AC): jotta kello soisi edelleen, asenna virtasarja **RLA-PK1** (myydään erikseen). Jos kelloa ei tarvita, ohita se mukana tulevalla jumpperikaapelilla. Silloin kello ei surise, mutta ei myöskään soi.

8.2 Reolinkin sisäkello (myydään erikseen)

Kytke sisäkello pistorasiaan. Siirry sovelluksessa kohtaan **Settings** › **Chime** › **Reolink Chime** ja seuraa näytön pariliitosohjeita.

Sopiva sisäkello on Reolink Chime Plus. Valmistajan pikaopas mainitsee sopivana myös Reolink Chimen (V2.1), mutta Reolinkin tuotesivun mukaan Reolink Chime V1 ja V2 eivät sovi. Tuotesivun mukaan ovikelloon voi pariliittää enintään 5 sisäkelloa.

8.3 Reolink Home Hub (myydään erikseen)

1. Lisää ovikello Reolink Home Hubiisi.
2. Siirry sovelluksessa ovikellon asetuksiin: **Settings** › **Chime**.

3. Valitse **Home Hub Ring** ja määritä vierailijan soittoääni (**Visitor Ringtone**).

Home Hubiin yhdistettynä ovikello tallentaa vain tapahtumien perusteella, ympärivuorokautista tallennusta ei silloin ole.

9. Toiminnot

- **Havaitseminen:** liike, ihminen, ajoneuvo, eläin, paketti ja vierailija.
- **Videopuhelu ja kaksisuuntainen ääni:** kun joku painaa ovikellon painiketta, puhelimeen tulee videopuhelu. Itse laadituilla pikavastauksilla voit vastata vieraalle silloinkin, kun et voi itse puhua.
- **Peukalointihälytys (Tamper Alert):** ilmoittaa, jos ovikelloa yritetään irrottaa, siirtää tai vahingoittaa.
- **Pilvi ja kuvalliset ilmoitukset:** pilvitallennus (Reolink Cloud) ja kuvalliset ilmoitukset (Rich Notification) edellyttävät Reolink Cloud -tilausta. Muuhun käyttöön tilausta ei tarvita.
- **Älykoti:** Google Assistant, Alexa, IFTTT. Reolinkin tuotesivulla Google Assistantin ja Alexan tuki on merkitty tulevaksi („Coming Soon“), teknisissä tiedoissa ne on lueteltu tuettuina.

Suositus aloittamiseen

Lataa akku täyteen ennen asennusta ja määritä ovikello sisällä. Jos oven luona on vanhan ovikellon johdotus (8–24 V AC), kytke se: akku saa johdotuksesta lisää varausta ja vanha kello soi edelleen. Akun latauksen alaraja on 0 °C, joten varaudu talveksi siihen, että ovikello on tarvittaessa tuotava sisälle ladattavaksi. Paina asennuksen jälkeen ovikellon painiketta ja tarkista, että puhelu tulee puhelimeen myös mobiilidatalla eikä vain kodin WiFi-verkossa.

10. Huolto, säilytys ja akun kesto

- Puhdista objektiivi ja runko pehmeällä, kuivalla liinalla, älä käytä liuottimia.
- Pidä latausliitäntä kuivana ja puhtaana sekä suljettuna kumitulpalla.
- Pitkäaikaisessa säilytyksessä lataa ovikello 3 kuukauden välein vähintään 50 %:iin, se pidentää akun käyttöikää. Säilytä sitä kuivassa paikassa.
- Akun kesto riippuu asetuksista, ympäristöstä ja muista tekijöistä. Valmistaja suosittelee: valitse sopiva PIR-anturin herkkyys ja liiketunnistuksen aikataulu, asenna ovikello hyvin valaistuun paikkaan (pimeässä infrapunavalot syttyvät useammin) ja huolehdi vahvasta WiFi-kuuluvuudesta (heikolla kuuluvuudella virtaa kuluu enemmän).
- Ovikello tarvitsee toimiakseen internetyhteyden. Langattoman verkkoyhteyden kytkemiseksi pois ovikello on sammutettava tai nollattava.

11. Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
Ovikello ei käynnisty	Lataa ovikelloa 5 V, 2 A tasavirtaverkkolaitteella. Kun akku on täynnä, valo palaa jatkuvasti vihreänä. Jos tämä ei auta, palauta tehdasasetukset: paina virtapainiketta 3 kertaa peräkkäin.
WiFi-yhteys ei onnistu ensimmäisessä määrityksessä	Tarkista WiFi-salasana. Siirrä ovikello lähemmäs reititintä, jotta signaali on vahva. Vaihda reitittimen salaukseksi WPA2-PSK tai WPA-PSK. Muuta verkon nimeä tai salasanaa niin, että nimessä on enintään 31 ja salasanassa enintään 64 merkkiä ja salasana koostuu vain näppäimistön merkeistä. Käytä ulkona 2,4 GHz:n verkkoa tai sopivaa 5 GHz:n kanavaa (luku 5).

Ovikello ei muodosta yhteyttä Reolinkin tallentimeen (NVR) tai Home Hubiin	Päivitä tallentimen tai Home Hubin laiteohjelmisto uusimpaan versioon: reolink.com/download-center.
Ovikello ei irtoa seinästä	Poista ensin sovelluksessa käytöstä peukalointihälytys (Tamper Alert) ja käytä vapautusneulaa (luku 7.5).
Vanha kello surisee langallisessa tilassa	Asenna virtasarja RLA-PK1 tai ohita kello jumpperikaapelilla (luku 8.1).
Akku tyhjenee nopeasti	Katso luvusta 10 valmistajan suositukset akun säästämiseksi.

Jos ongelma ei ratkea, kirjoita osoitteeseen **info@skoopos.ee** (liitä mukaan tilausnumero) tai katso Reolinkin tukikeskus support.reolink.com.

12. Tekniset tiedot

Kenno ja objektiivi	1/3" CMOS-kenno; f = 1,2 mm, F1.8
Kuva	2048 × 2048 (4 MP), 15 kuvaa/s; H.264/H.265
Kuvakulma	180° diagonaalisesti; 150° vaakasuunnassa, 150° pystysuunnassa
Ääni	kaksisuuntainen ääni; 2 sisäänrakennettua mikrofonia ja kaiutin
Havaitseminen	liike, ihminen, ajoneuvo, eläin, paketti, vierailija; PIR 0–7 m
Tallennustapa	akkutilassa liikkeen havaitessa; langallisessa tilassa 24/7 ja esitallennus
Virransyöttö	sisäänrakennettu akku, USB-C-liitäntä; akkutilassa johdotus 8–24 V AC tai 24 V DC, langallisessa tilassa 16–24 V AC tai 24 V DC

Akun kesto	enintään 300 päivää (5 minuuttia tallennusta päivässä)
Muisti	microSD enintään 512 Gt (ei sisälly pakkaukseen); Reolink Cloud (valituissa maissa)
WiFi	2,4 GHz ja 5 GHz; IEEE 802.11 a/b/g/n; WPA/WPA2
Radion lähetysteho	2412–2472 MHz EIRP ≤ 20 dBm; 5150–5350 MHz ja 5470–5725 MHz EIRP ≤ 23 dBm; 5725–5875 MHz EIRP ≤ 14 dBm; 868 MHz EIRP ≤ 10 dBm
Ohjelmisto	Reolink App (iOS, Android), Reolink Client (Windows, macOS); Google Assistant, Alexa, IFTTT
Käyttöympäristö	−10 … +55 °C (akun lataus 0 … +45 °C); ilmankosteus 10–90 %; IP65
Mitat ja paino	160 × 48 × 29,5 mm; 231 g

13. Takuu ja reklamaatiot

Reolink myöntää ovikellolle 2 vuoden rajoitetun takuun, joka alkaa toimituspäivästä. Kun rekisteröit uuden tuotteen Reolinkin verkkosivulla, takuuseen lisätään 6 kuukautta. Takuu on voimassa vain Reolinkin virallisesta kaupasta tai valtuutetulta jälleenmyyjältä ostetuille tuotteille. Skoopos (Hexis OÜ) on Reolinkin kumppani. Jälleenmyyjältä ostetun tuotteen takuuasioissa käänny Reolinkin ehtojen mukaan myyjän puoleen. Reolink pyytää ottamaan yhteyttä sen tukikeskukseen (support.reolink.com) ennen tuotteen palauttamista.

Valmistajan takuu ei kata: väärästä käytöstä, muuttamisesta, väärinkäytöstä tai purkamisesta aiheutuneita vahinkoja; käsittelystä,

säilytyksestä, asennuksesta, putoamisesta, sähkökatkosta tai sähköonnettomuudesta aiheutuneita vahinkoja; muiden kuin Reolinkin akkujen käytöstä aiheutuneita vahinkoja; äärimmäisestä lämpötilasta, ankarista sääoloista, luonnonkatastrofista tai muusta ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja; maalattuja tai luvatta avattuja tai muutettuja tuotteita; valtuuttamattomasta kanavasta ostettuja, kadonneita tai varastettuja tuotteita. Korvaavan tuotteen takuu on voimassa alkuperäisen takuun loppuun tai 90 päivää vaihdosta sen mukaan, kumpi on pidempi. Säilytä ostotosite: siinä on oltava ostopäivä, malli, määrä ja myyjä. Reolinkin mukaan tuote saa sen jälkeen, kun valmistaja on päättänyt sen elinkaaren (EOL), ohjelmistotukea, mukaan lukien tietoturvapäivitykset, vielä vähintään 3 vuotta.

Valmistajan takuusta riippumatta myyjä vastaa EU:n kuluttajansuojasäännösten mukaan tavaran virheestä, joka ilmenee vähintään 2 vuoden kuluessa toimituksesta. Ongelmatilanteessa kirjoita osoitteeseen **info@skoopos.ee** ja liitä mukaan tilausnumero. Valmistaja suosittelee painokkaasti palauttamaan ovikellon tehdasasetuksiin ja poistamaan muistikortin ennen palautusta: valmistaja ei vastaa tietojen katoamisesta eikä lähetä palautettuja muistikortteja takaisin.

14. Hävittäminen

Yliviivatun jäteastian merkki tarkoittaa, että ovikelloa ei saa heittää sekajätteeseen, vaan se on kerättävä erikseen. Ovikellossa on sisäänrakennettu akku, jota ei irroteta: luovuta ovikello akkuineen ja noudata käytettyjä akkuja koskevia paikallisia jätemääräyksiä. Poista ovikellosta henkilötiedot ennen luovuttamista. Vanha laite viedään maksutta sähkölaiteromun keräyspisteeseen, jäteasemalle tai myyjälle. Lajittele pakkaus: pahvi kartonkikeräykseen, muovikalvo muovipakkausten keräykseen.

15. Valmistaja ja vaatimustenmukaisuus

Valmistaja: REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Hongkong. Tuki: support.reolink.com.
EU:n vastuuhenkilö (GPSR): Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Saksa, support@reolink.com.
Myyjä: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

Vaatimustenmukaisuus: valmistajan pikaoppaan yksinkertaistetun EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen mukaan ovikello (malli D340B) täyttää radiolaitedirektiivin 2014/53/EU vaatimukset. Valmistajan mukaan Reolinkin akkukäyttöiset kamerat täyttävät energiaan liittyviä tuotteita koskevan asetuksen (EU) 2023/826 vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on osoitteessa reolink.com/certification-compliance. Pikaoppaan kannessa ja vakuutuksessa yritykseksi on mainittu REOLINK TECHNOLOGY PTE. LTD., 3 Tai Seng Avenue, #07-31, Tai Seng Exchange, Singapore 536465.

Tuotteen käyttö edellyttää Reolinkin käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön (reolink.com) hyväksymistä.

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Ohje perustuu valmistajan asiakirjoihin: Reolink Video Doorbell Operational Instructions (malli D340B, 58.03.009.0292, Reolinkin latauskeskuksessa marraskuussa 2026, EN s. 1–24), Reolink Video Doorbell (2nd Gen) -tuotteen tekniset tiedot, Reolinkin tuotesivu (reolink.com/product/reolink-video-doorbell-2nd-gen), Reolinkin takuuehdot (reolink.com/warranty-and-return) ja Reolinkin tukikeskuksen ohje akun kestosta (support.reolink.com, luettu 11.11.2026). Valmistaja pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin.